# Tabla de Fusibles (BMW)

| Nº | Amperios | Consumidor |
|---|---|---|
| 1 | 15 | ABS |
| 2 | 7,5 | Regulación presión de aire |
| 3 | 7,5 | Regulación de velocidad |
| 4 | 15 | Encendedor |
| 5 | 7,5 | Luz advertencia cinturón |
| 6 | 7,5 | Iluminación tablero |
| 7 | 7,5 | Luz cruce izquierda |
| 8 | 7,5 | Luz cruce derecha |
| 9 | 7,5 | Luz carretera izquierda |
| 10 | 7,5 | Luz carretera derecha |
| 11 | 7,5 | Luces antiniebla |
| 12 | 7,5 | Limpialuneta trasero |
| 13 | 7,5 | Intermitentes |
| 14 | 7,5 | Intermitentes |
| 15 | 7,5 | Posición derecha |
| 16 | 7,5 | Posición izquierda |
| 17 | 7,5 | Posición delantera |
| 18 | 7,5 | Posición trasera |
| 19 | 7,5 | Calefacción limpiaparabrisas |
| 20 | 7,5 | Calefacción cerradura |
| 21 | 7,5 | Techo solar eléctrico |
| 22 | 7,5 | Elevalunas izquierdo |
| 23 | 7,5 | Elevalunas derecho |
| 24 | 5 | Radio / Teléfono |
| 25 | 10 | Lavafaros |
| 26 | 30 | Asientos eléctricos |
| 27 | 30 | Asiento calefacción trasero |
| 28 | 30 | Asiento calefacción delantero |
| 29 | 7,5 | Retrovisor eléctrico |
| 30 | 7,5 | Antena eléctrica |